

# INSTRUCȚIUNI

## montaj și accesorii produse pentru interior

### A. Pregătirea suprafeței pentru montaj

- Suportul trebuie să fie curat, uscat, solid, neted și capabil să susțină greutatea produsului.

### B. Aplicarea profilelor

- Aplicați un strat subțire de adeziv pe spatele baghetei și presati pe poziție.
- Pe capetele baghetelor montate în continuare trebuie aplicat adeziv. Excesul de adeziv va fi îndepărtat imediat cu un burete umed.

### C. Finisarea

- După uscarea adezivului se va trece la finisarea îmbinărilor dintre profile, cu silicon acrilic. Se va evita folosirea materialului în exces. Surplusul se va îndepărta cu ajutorul unui burete sau lavete umede curate, lăsând intactă liniatura profilului.
- Pentru o finisare perfectă se recomandă revenirea asupra îmbinărilor cu o bandă abrazivă foarte fină.
- În cazul în care peretele nu este drept, eventuale goluri apărute la îmbinarea profilului cu peretele/tavanului se vor umple cu material.
- După uscare aplicați amorsa și apoi vopsea pe bază de apă.

## Accesorii montaj

### Adeziv acrilic pentru montaj Akfix 310 - 310 ml

Adeziv pe bază de apă, utilizat pentru lipirea baghetelor de colț, rozetelor, scafelor decorative din polistiren extrudat.

Se utilizează pentru lipirea profilelor, la chituirea suprafețelor de îmbinare între două profile, la chituirea spațiului rămas între profil și perete și la reparații în urma procesului de prindere mecanică.

*Mod de aplicare:* Suprafețele trebuie să fie uscate, curate, fără praf și grăsimi. Una dintre suprafețele menite lipirii trebuie să fie poroasă pentru un ritm mai rapid de întărire. Temperatura de aplicare trebuie să fie între +5 - 35 ° C. Aplicați adezivul la marginile și colțurile materialelor care trebuie lipite. Apăsați materialele împreună în mod corespunzător și proporțional. Materialele pot fi ajustate imediat după lipire.



### Adeziv etanșant „MS ALLBOND UNIVERSAL” - 290 ml

Adeziv etanșant hibrid de înaltă calitate având la bază MS polimer. Recomandat pentru lipirea plintei, brâurilor, panourilor 3D din poliuretan.

*Instrucțiuni de utilizare:* Suprafețele trebuie să fie suficient de curate, uscate și fără praf. Se aplică un strat subțire pe ambele suprafețe și se așează în poziția dorită. Se vopsește culoarea dorită.

